

Ausgabe Juli 1973

Dual HS 53 Service - Anleitung



Technische Daten

-				
EN	-	400.00	Sec. mar	200
100	юг	IUC	hass	115

HiFi-Automatikspieler Dual 1218 mit Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 91 MG-D

Eingänge

Tuner, linear 300 mV an 470 kOhm Tonband, linear 300 mV an 470 kOhm

Übertragungsbereich

gemessen bei mechanischer Mittenstellung der Klangregler

Phono 20 Hz - 20 kHz ± 3.0 dB Tuner, Tonband 15 Hz - 40 kHz ± 1,5 dB

25 Hz - 40 kHz Leistungsbandbreite (DIN 45 500)

Klangregler

Bässe hei 50 Hz + 14 bis - 16 dB Höhen bei 15 kHz + 16 bis - 16 dB

Lautstärkeregler

mit physiologischer Regelcharakteristik auf beide Kanäle wirksam Regelbereich 12 d8

Quadroeffektregier

mit Lautsprecher-Matrix für Quadroeffekt-Wiedergabe

Stereo/Mono-Schalter

Fremdspannungsabstand

rnono	
Rumpel-Fremdspannungsabstand	> 39 dB
Rumpel-Geräuschspannungsabstand	> 59 dB
Tuner und Tonband	
bezogen auf Na = 2 x 50 mW	> 50 dE
bezogen auf Nennleistung	> 70 dF

Übersprechdämpfung (bei 1000 Hz)

Phono 20 dB Tuner und Tonband > 45 dB

Ausgangsleistung

(gemessen an 4 Ohm, Klirrfaktor < 1 %) 2 x 30 W Musikleistung Dauertonleistung (1 kHz) 2 x 20 W

Ausgänge

4 Lautsprecherbuchsen DIN 41 529, 4 Ω "Phono-Out," für Quadro-Diskret-Decoder "Quadro" für Quadro-Matrix-Decoder 1 Koaxialbuchse 1/4 inch, für Kopfhöreranschluß

Leistungsaufnahme

Netzspannungen 110, 117, 220, 240 V umlötbar

Sicherungen

220, 240 V 0,5 A träge 110, 117 V 1.0 A träge

Bestückung

20 Silizium-Transistoren

- 4 Silizium-Leistungstransistoren 2 Silizium-Stabilisierungsdioden
- Silizium-Brückengleichrichter
- 2 G-Schmelzeinsätze 1,25 A mT zur Absicherung der Endstufen

Abmessungen

420 x 210 x 385 mm Steuergerät mit Abdeckhaube CH 21 Gewicht

Steuergerät mit Abdeckhaube CH 21 12,5 kg

Lautsprecher

Obertragungsbereich (DIN 45 500) Resonanzfrequenz 100 Hz Nennscheinwiderstand 4 Ohm Nennbelastbarkeit 20 Watt Musikbelastberkeit 35 Watt

Betriebsleistung

gemessen unter Wohnraumbedingungen 3,3 Watt Klirrfaktor (DIN 45 500)

gemessen bei Betriebsleistung von 250 Hz - 20 kHz

Bestückung Spezial-Tieftonlautsprecher 195 mm ϕ , Schwingspule 25 mm ϕ ,

- Luftspaltinduktion 12 000 Gauss, magnetischer Fluß 57 000 Spezial-Hochtonlautsprecher mit hemisphärischer Kalottenmem-
- bran (dome Type) 19 mm φ, Schwingspule 19 mm φ, Luftspaltinduktion 13 000 Gauss, magnetischer Fluß 19 500 Maxwell
- LC-Frequenzweichen, Trennfrequenz 1 500 Hz, Filtersteilheit 12 dB/Oktave

Abmessungen

363 x 230 x 162 mm (H x B x T)

Bruttovolumen

11,5 L

ca. 105 VA

50 Hz - 20 kHz

Gewicht

4.2 kg

< 1 %

Dual Gebrüder Steidinger · 7742 St. Georgen/Schwarzwald

Prüf- und Justierdaten

Stromaufnahme

bei 220 V im Leerlauf und mit eingeschaltetem Laufwerk may 160 mA 220 V und Vollast (8 V an 4 Ω/Kanal, Front) mit eingeschaltetem Laufwerk max. 500 mA

Betriebsspannungen

Vorverstärker im Leerlauf ca. 16 V ca. 22 V Recelverstärker im Leerlauf Endverstärker im Leerlauf ca. 41 V Endverstärker bei Vollast (8 V an 4 Ω/Kanal, Front) ca. 34 V

Ruhestrom der Endstufe

nach ca. 5 Minuten Betriebszeit (einstellbar mit R 33) ca. 20 mA

Kurzbezeichnung für Regler, Schalter und

Einstellung

La = Lautstärkeregler Ba = Balanceregler

Kl = Klangregler (Bässe, Höhen)

Qu = Quadroeffektregler

Li = Contur-Linear-Schalter in Stellung LINEAR

Tu = Eingangswahlschalter in Stellung TUNER Pu = Eingangswahlschalter in Stellung PHONO

1 = Regler offen

2 = Regler in mechanischer Mittenstellung

3 = Regler zurückgedreht

40 = Regler 40 dB unter Vollaussteuerung

Ausgangsspannung und Lautstärkeregler

Tu, 8a 2, Li 1000 Hz, 350 mV am Eingang TUNER einspeisen, beide Kanäle ansteuern, mit dem Lautstärkeregler eine Ausgangsspannung von 8 V (an 4 Ω/Kanal, Front) einstellen. Klirrgrad ≦ 1 %

Am Kopfhörerausgang mit 400 Ω abgeschlossen, müssen 7 - 8 V anliegen und an der Tonbandbuchse (Kontaktfedern 1/2 und 4/2) 25 - 40 mV, Abschlußwiderstand 100 kΩ.

Den Lautstärkeregler im gesamten Regelbe-reich auf Parallelität der Reglerbahnen prüfen.

Kanalabweichung K 1/K 2 zwischen La 1 und La 2 max. 4 dB Kanalabweichung K 1/K 2 zwischen

Phono-Ausgang

La 2 und La 40

PU Schallplatte anspielen, Prüfkabel in die Phono-Out.-Buchse einstecken und Schaltfunktion des Schalters prüfen.

Fig. 1 Wirkungsbereiche der Klangregler. 0 d8 = Klangregler in Mittenstellung





Fig. 2 Physiologische Lautstärkeregelung. O dB = Laut-stärkeregler offen

max. 6 dB



Quadro-Ausoano

Tu, Ba 2, Li 1000 Hz, 350 mV am Eingang TUNER einspeisen, beide Kanäle ansteuern, mit dem Lautstärkerregler am Front-Ausgang 8 V an 4 Ω/Kanal einstellen. Rear-Ausgang mit 4 Ω/Kanal abschließen und die Spannung messen. bei Qu in Stellung + 3,4 - 3,9 V/Kanal bei Qu in Stellung -0,8 - 1,4 V/Kanal Spannung am Front-Ausgang 6 - 7 V/Kanal an 4 Q

Nacheinander die Rear-Ausgänge entlasten. Dabei muß die Ausgangsspannung von Front-links, bzw. Front-rechts jeweils auf den vorher eingestellten Wert (8 V) ansteigen.

Quadro-Schaltbuchse

Tu, Ba 2, La 1 1000 Hz, 300 mV am Eingang TUNER einspeisen. Spannung an der Quadro-Schaltbuchse (Kontaktfedern 1/2 und 4/2) 280 - 350 mV

An der Quadro-Schaltbuchse (Kontaktfedern 3/2 und 5/2) 1000 Hz einspeisen. Erforderliche Eingangsspannung für 8 V Ausgangsspannung/Kanal (Front) an 4 Ω 280 - 350 mV

Baß- und Höhenanhebung, bzw. Absenkung

siehe Fig.

Physiologische Lautstärkeregelung

siehe Fig.

3

Klirrfaktor

siehe Fig.

Balanceregler

Regelbereich ca. 12 dB

Eingangsempfindlichkeit

Tu, Ba 2, La 1 1000 Hz am Eingang TUNER einspeisen. Erforderliche Eingangsspannung für 1 V Ausgangsspannung

Tuner, Tonband

ca. 50 mV

Störspannung

Ba 2, La 3, Li Störspannung

max. 1,4 mV/Kanal

Tu, Ba 2, Kl 2, La 1

Eingang TUNER mit 100 kΩ abgeschlossen max. 3 mV/Kanal Störspannung

PU, Ba 2, Kl 2, La 1

Laufwerk eingeschaltet, Tonarm neben der Stütze

Störspannung

max. 40 mV/Kanal

Fig. 3 Klirrgrad bei 40 Hz 1 kHz, 12,5 kHz in Abhängigkeit von der Ausgangsleistung




Fig. 4 Netzplatte 230 605 (Bestückungsseite)

Automatic farchise

Not import and for the property transformer

Fig. 5 Widerstandsplatte 230 600 (Bestückungsseite)






Fig. 6 Ätzschaltplatte Endverstärker 230 607 (Leiterseite)







R49/1K 0 0 0 P



TV 4





Ersatzteile Dual TV 45

sNr.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl	
1	224 832	Netzschalter	1	
2	220 141	Netzkahel	1	
-	223 811	Kabeldurchführung mit Zugentlastung	1	
3	230 591 228 447	Atzachaltolatte	2	
	209 939	Durchführungstülle	4	
	229 313	Scheibe A 8,4 St	4	
	225 293 221 116	Senkschraube M 5 x 8	4	
4	210 113	Lampenfassung E 10	1	
5	209 439 224 261	Glühlampe E 10 7 V/0,3 A Eingangswahlschalter	1	
R 1	224 733	Schicht-Widerstand 1 MΩ/0,25 W/ 5 %	2	
P 1	228 435 228 388	Draht-Potentiometer 10 $\Omega/$ 5 $U/10 \%$ Sechskant-Distanzmutter 12 x 36	1 1	
6	220 556 222 287	Distanzring 10 x I	1	
R 2	211 152	Schicht-Widerstand 330 Ω/0,30 W/10 %	2	
8	228 140	Anschlußschild (Eingänge)	1 2	
9	222 048 230 596	Mehrfachsteckbuchse 5-polig Buchsenplatte kpl.	1	
10	228 438	Flanschsteckdose mit Umschalter 3-polig	1	
	228 439	Flanschsteckdose mit Umschalter 2-polig	1	
53 54	221 265 221 265	Keramik-Scheiben-Kondensator 0,1 μF/12 V/5 % Keramik-Scheiben-Kondensator 0,1 μF/12 V/5 %	2 2	
11	228 392	Anschlußschild (Ausgänge)	1 2	
12	222 041 228 321	Lautsprecherbuchse 2-polig mit Schalter 1-polig	2	
14	230 600	Widerstandsplatte kpl	1	
N 80 R 81	223 366 204 033	Draht-Widerstand 1 Ω/5 W/10 %	2 2	
15	210 283	Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9 x 6,5	2	
		Netzplatts		
16	230 605	Netzplatte kpl. (ohne Isolierplatte)	1	
C 80	224 886	Papier-Kondensator 47 nF/250 V~ /20 %	1	
	209 738	G-Schmelzeinsatz 0,5 A	1	
17 18	224 939	Isolierplatte	1	
		Vorverstärker		
19	227 585	Vorverstärker kpl. bestückt	1	
T 10 T 11	209 863 209 863	Transistor BC 173 C	4 4	
N 1	224 720	Widerstandsnetzwerk	1	
R 10	217 861	Schicht-Widerstand 2,2 kΩ/0,25 W/5 %	4 2	
R 11 R 12	224 590 216 385	Schicht-Widerstand 220 $k\Omega/0,25$ $U/5$ % Schicht-Widerstand 15 $k\Omega/0,25$ $U/5$ %	2 2	
R 13	216 429	Schicht-Widerstand 4,7 kΩ/0,25 W/5 %	1	
R 14	217 861		2	
C 1D	222 219	Elyt-Kondensator 4,7 µF/25 V	2	
C 11	222 212 216 404	Elyt-Kondensator 100 µF/25 V	2	
C 13	217 873	Styroflex-Kondensator 1.2 nF/120 V/ 5 %	2	
C 14 C 15	216 398 222 196	Styroflex-Folien-Kondensator 3,9 nF/ 63 V/ 5 % Folien-Kondensator 47 nF/160 V/20 %	2 2	
C 13	222 150			
		Regelverstärker		
20	230 609	Regelverstärker kpl. bestückt	1 1	
21	224 731 224 732	Stereo/Mono-Schalter	1	
23	227 821	Zahnscheibe I 7,4	2	
P 40	228 004	Tandem-Potentiometer 2 x 50 kΩ pos. log	1 2	
P 41	224 728	Tandem-Potentiometer 2 x 100 kΩ lin	2 2	
P 42 P 43	224 728	Tandem-Potentiometer 2 x 100 k Ω lin	1	
			4	
T 40	209 863	Transistor BC 173 C	4	

PosNr.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl	
T 42 T 43	209 863 216 042	Transistor BC 173 C	4	141
N 2	228 003	Widerstandsnetzwerk	1	
R 40 R 42 R 44 R 445 R 445 R 447 R 7 R 51 R 51 R 51	211 175 224 603 220 524 220 602 220 546 216 326 216 385 220 547 216 345 220 548 217 861 220 543 220 547	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4	
C 40 C 41 C 42 C 43 C 44 C 45 C 47 C 48 C 49 C 50 C 51 C 52	220 533 222 210 222 219 228 496 222 499 222 213 222 219 222 498 222 499 217 981 222 498 222 221 217 862	Keramik-Kondensator	1 2 4 2 4 2 4 4 4 2 4 1 2	
	-11	Endverstärker		
R 3	211 202	Schicht-Widerstand 10 kΩ/0,25 W/5 %	1	
24 25 26 27	230 607 222 199 222 202 222 189 222 200 209 732 222 497	Endverstärker kpl. bestückt Zylinderschraube M 3,5 x 15 Glimmerscheibe Isoliernippel Sechskantmutter M 3,5 G-Schmelzeinsatz M 1,6 A Antiwärmescheibe	1 4 4 4 4 2	
T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 T 10	220 535 213 186 224 277 224 278 224 294 224 294	Transistor BC 252 Transistor BC 171 Transistor 2 N 2218 A Transistor 2 N 2904 Transistor BD 207 kpl. Transistor BD 207 kpl.	2 2 2 2 4 4	
D 1	217 654 218 414	StabDiode ZE 2	2	
R 234 225 R 225 R 229 R 229 R 331 R 334 R 335 R 337 R 338	216 696 222 215 220 524 220 524 222 214 216 696 216 353 216 353 216 697 209 625 216 697 216 703 216 703 211 279 220 526	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	31442324442244422	
C 15 C 16 C 17 C 18 C 19 C 20 C 21 C 22 C 23 C 24	222 213 216 411 222 212 203 474 216 396 213 498 220 533 222 211 222 210 222 210	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2	

Ersatzteile Dual HS 53

sNr.	Art,-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1	225 486	Abdeckhaube CH 21 kpl.	1
2	230 592	Konsole nußbaum kpl	1
	230 593	Konsole weiß kpl	1
3	230 589 228 209	Frontblende kpl	1 4
	211 556	Scheibe 4,3/9/0,8 St	4
	210 146	Sicherungsscheibe 3,2	4
	210 586	Scheibe 3,2/7/0,5 St	4 4
4	210 283 222 335	Dual-Zeichen	1
5	223 532	Leuchtstab	1
	200 444	Faderscheibe	1 1
6 7	224 377 221 913	Abdeckring	1
8	223 148	Drehknopf klein (für 4 mm Achse)	6
9	221 912	Drehknopf groß (für 6 mm Achse)	1
4.0	203 239	Filzring	1 3
10	210 289 210 641	Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 3,5 x 16 Scheibe 4,2/10/1 St	3
	225 948	Topfscheibe	3
11	224 643	Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz M 3 x 10	4
12	202 370 210 286	Halter für Plattenstift	1 2
13	202 257	Zylinderschraube B 3,9 x 25	1
	210 638	Scheibe 4,2/10/0,5 Ps	1
14	216 488	Netzkabel (Verbindung Verstärker-Phonochessis) .	1
15 16	223 855 228 451	Spannungsschild	1 2
10	228 450	Lautsprecherbox CL 136 weiß kpl	2
17	230 595	Verpackungskarton kpl	1
18	228 448	Bedienungsanleitung	
		Lautsprecherbox	
19	230 813	Leergehäuse nußbaum kpl. (CL 137)	1
15	230 814	Leergehäuse weiß kpl. (CL 136)	1
20	222 449	Dual-Zeichen (CL 137)	1
	215 488 221 455	Dual-Zeichen (CL 136)	1
21	222 401	Sperrscheibe	1
22	224 407	Kalotten-Hochton-Lautsprecher 19/19	7
23	220 072	Distanzrolle	4
24	210 367 210 641	Sechskantmutter M 4	10
25	229 583	Ätzschaltplatte mit Lötösen	1
26	224 409	Tonfrequenz-Elyt-Kondensator 20 μF/35 V/20 %	1
27	203 930	Tonfrequenz-Elyt-Kondensator 8 μF/35 V/20 % Tieftonspule 2 mH	1 1
28	213 329 218 306	Spulenhelter	1
	222 788	Senkschraube M 4 x 60	1 1
29	213 330	Hochtonspule 0,38 mH	1
	218 307 228 486	Spulenhalter	1
30	227 842	Spannstück	1 2
31	203 953	Schaumstoffmatte	1
32	230 809	Rückwand kpl. (CL 136 weiß)	1
	230 810 217 590	Rückwand kpl. (CL 137 nußbaum)	1 6
33	203 925	Steckerwanne kpl	1
	216 481	Senkblechschraube mit Krauzschlitz 8 2,9 x 9,5 .	4
34	213 589	Lautsprecherbuchse	1
35	208 811 209 433	Lautsprecherkabel kpl.	1 2 1
36	215 954	Schutzfilz (Satz)	
37	203 942	Verpackungskarton kpl	1
		Die Ersatzteile, sowie die Funktionsbeschreibung und Fehlersuchtabelle für den HiFi-Automatik- spieler Dual 1218 sind der Service-Anleitung	
		und Fehlersuchtabelle für den HiFi-Automatik-	

